特定小電力ワイヤレスモデム

RS-232C準拠 429MHz帯



セットアッププログラム ユーザーズマニュアル & エアーモニタDLLの使い方

CIRGUIT DESIGN, INC.

目 次

第1章 M1セットアッププログラムについて	4
第2章 インストール方法 2.1 インストール 2.2 アンインストール	4 4 5
第3章 使い方	5
 第4章 エアーモニタとDLLの使い方	0 1 1 7

使用上の注意

◆ このセットアッププログラムはM1ワイヤレスモデム専用のプログラムです。他の機器に対しては使用する事はできません。M1本体のユーザーズマニュアルを十分理解した上でご使用下さい。
弊社では、誤った使い方によるいかなる損害に対しも一切の責任を負いません。

◆ 本プログラムならびに本書の内容のコピー、転載は無断で行わないで下さい。 著作権法により禁止されています。

技術的なお問い合わせ

弊社営業部、技術部では製品に関連する技術的なお問い合わせを随時受け付けております。 開発環境、状況、問題となっている事柄などを具体的にとりまとめ、先ず営業部までご連絡下さい。

ご連絡、問い合わせ先

各種問い合わせは、弊社営業部まで下記のいずれかの方法でご連絡下さい。 また、弊社webには技術情報ならびに新しい情報、Q&Aなどが掲載されていますのでご覧下さい。

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘п

■ インターネットメール Eメールアドレス: nbd@circuitdesign.jp 宛先: 営業部 ■ webアドレス web URL: http://www.circuitdesign.jp/ ■ 電話 電話番号: 0263-82-1024 担当部署: 営業部 受け付け時間: 9:00 ~ 17:30 (平日) FAX. FAX番号: 0263-82-1016 宛先: (株)サーキットデザイン 営業部 ■ 郵便 郵便番号: 399-8303 住所: 長野県南安曇郡穂高町穂高 7557-1 宛名: ㈱サーキットデザイン 営業部

第1章 M1 セットアッププログラムについて

M1セットアッププログラムはM1の各種パラメータを設定するツールです。

また、各種コマンドを使ったデモンストレーションとなっており、簡単な通信テストができるのでアプリケーションプログラマーの参考になります。

また、エアーモニタフォームはDLLとしてありますので、ユーザプログラムから利用できます。

☞注意:このプログラムはM1専用プログラムです。他の機器に対しては使用することができません。

1.1 動作環境

- □ CPU: Intel Pentium 166MHz 以上(Intel PentiumII 330MHz 以上推奨) ※1
- □ メモリ: 48MB 以上(96MB 以上推奨)
- □ HDD: 1MB 以上(設定を保存する場合は、別途1KB 必要)
- □ OS: MicroSoft 日本語版 Windows95/98/2000/XP ※2
 - ※1 インテル製CPU以外での動作確認は行っておりません。
 - ※2 WindowsNT・Me での動作確認は行っておりません 日本語版以外のOSでは動作しないことがあります

第2章 インストール方法

M1 のセットアップ(各種動作パラメータの設定)は「M1 セットアッププログラム」(M1SET.EXE)を用いて行う事ができます。

トェント:設定したパラメータはM1内部の不揮発性メモリに保存されますので、電源を切っても失われることはありません。

2.1 インストール

◆ M1セットアッププログラムのインストール

1、セットアッププログラムをインストールする前に、コンピュータ上で起動している全てのアプリケーションを閉じ て下さい。

2、CDをCDトレイに入れるとセットアッププログラムの自動インストール画面が立ち上がります。

3、画面の指示に従ってインストールを進めて下さい。

4、M1専用フォルダが「Program Files」フォルダに作制され、スタートアップメニューの「プログラムメニュー」に 「M1 WirelessModem」として登録されます。

◆ インストーラが自動的に立ち上がらない場合

次の手順でインストールして下さい。

1、スタートメニューの「ファイル名を指定して実行(R)」をクリックして下さい。

2、ウィンドウ画面の「参照(B)」をクリックして下さい。ファイルウィンドウが開くので、マイコンピュータのCD-RO Mデバイスを選択してインストールディスク上の「SETUP.EXE」を実行するとインストールが始まります。 3、画面の指示に従ってインストールを進めて下さい。

4、M1専用フォルダが「Program Files」フォルダに作制され、スタートアップメニューの「プログラムメニュー」に

「M1 WirelessModem」として登録されます。

2.2 アンインストール

◆ M1セットアッププログラムのアンインストール

コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」のリストの中にある本プログラムを指定し、指示に従い削除して下さい。

なお、エアーモニタ機能で保存したファイルエクステンションが'. ADT'のファイルは削除されませんので、手動で削除して下さい。



◆ M1セットアッププログラムの実行

☞注意:実行する前に M1 本体と付属 RS232C ケーブルで接続し、電源を入れて下さい。

スタートアップメニューの「プログラムメニュー」の「M1 WirelessModem」内にある 「M1 セットアップ プログラム」を実行して下さい。

プログラムが起動したら、次の手順でセットアップを行います。通信先の機器も設定します。

1、通信設定ボタンで通信パラメータの設定をします。

2、通信ポートボタンでポートに接続して下さい。正常に接続されれば、ボタン左の緑インジケータが点灯します。

3、コマンドモードボタンでコマンドモードにします。

4、セッティングパネルで各種パラメータの設定を行って下さい。

◆ メイン画面(基本設定)



	- 8	
3H(4)만 분위간 방방안 ^A/3년		
131327-1424-F B37213-F 0 2010	10114#1 · ### CHF [[] #]	メニューバー
UR175=1	to Trie Think in	
N=10 min 0 0		拡張設定画面
27-1 CH 24 C	-モニタ機能	

◆ メイン画面(拡張設定)

◆ 通信するには

次のように設定されていないと通信できません。 □1と2は通信元と通信先で同じに設定します。

1、システムID

2、チャンネル選択方式で自動の場合のグループ番号または、固定の場合のチャンネル番号 □通信ルートの'目的局'は双方の機器で、通信先の機器IDを指定します。

◆ 通信ポート関連ボタン、表示

1、通信設定ボタンを押すと、RS232Cポートの接続ポートと通信速度を設定することができます。

2、通信ポートボタンがOFFの時ボタンを押すと、COMポートに接続することができます。正常に 接続できた時はポートインジケータが緑になります。通信ポートボタンがONの時ボタンを押すと、 COMポートから切断されます。

'M1電源'インジケータはM1が接続されていて電源が入っていれば緑表示になります。電源 が入っていない場合は赤表示です。この処理はDSR信号ラインを見ています。

・送信可能、インジケータは、DTE上にあるこのセットアッププログラムに対して、DCEであるM 1が受信可能かどうかを知らせる信号です。M1が受信可能な場合は緑表示になります。この 処理はCTS信号ラインを見ています。RTS信号ラインと共に使用し、ハードウェアフロー制御を 行います。

◆ セッティングパネル概要

セッティングパネルは基本設定ページと拡張設定ページに分かれています。 既に設定されている値の確認は、値読込み、ボタンを押すことで、右の緑エリアに表示されます。 新たに設定するには各設定項目のチェックをし、左の青エリアに設定値を書込み、値書込み、ボタンを押しま す。

'初期値にする'ボタンは、各項目の設定値書込み青エリアの値を初期値に戻します。書込みボタンを押さない 限り本体には書き込みされません。

拡張設定でRS232属性の転送速度の変更を行った場合は、本体の電源を再投入した時点で変更されます。 '送受信モニタ'には本プログラムとM1との間で交わされているコマンドやレスポンスが表示されます。

☞重要:セッティングパネル上の各設定項目は、項目パネルのチェックが入っているものだけ書き込むことができます。

◆ コミュニケーションモード画面



コミュニケーションモードで通信テストを行うことができます。このテストを行うには通信先のセットアッププログ ラムもコミュニケーションモードにして下さい。 送信テキストラインに電文を書込み送信ボタンを押すと送信されます。

◆ エアーモニタ機能

エアーモニタは429MHz帯フィールドの7チャンネルから46チャンネルまでの電界強度を測定し表示します。 通信時点におけるフィールドのノイズや混信特性の確認に利用できます。 詳細はDLLの呼び出し方と一緒に、第4章で説明します。

◆ アンサーバック機能

機器 ID を指定してリーフノード(子機)の受信電波強度を測定・表示します。 電波強度レベルは5段階(0、1、2、3、4)で表示(電波強度レベルLEDに対応)します。



◆ パケット送受信機能

この機能は\$SENDコマンドのデモです。



第4章 エアーモニタとDLLの使い方

エアーモニタは429MHz帯フィールドの7チャンネルから46チャンネルまでの電界強度を測定し表示します。 通信時点におけるフィールドのノイズや混信特性の確認に利用できます。

スレッショールドレベルがマウス操作で簡単に設定することができ、スレッショールドのを超えたレベルはグラフが 色分けされ視認性に優れています。

このエアーモニタはDLLの形でも供給されるので、モニタプログラムを作制しなくてもユーザーアプリケーションに組み込んで使用することができます。VC++、C++Builder、Delphi、VBなどの開発言語から簡単にアクセスできます。



下図は28チャンネルに電波が出ている時の様子です。

4.1 エアーモニタ機能

セットアッププログラムのエアーモニタボタンを押すと、上のようなフォームが表示されます。 **□モニタのスタート、ストップ**

'Start'ボタンを押ししばらくすると現在のフィールドの電界強度が表示されます。。 モニタを中止する場合は、'Stop'ボタンを押して下さい。

□スレッショールドレベルの設定

電界強度の表示はスレッショールドレベルの設定によって色分けされます。レベルはマウスで簡単にスライド 変化させることができます。レベルは%表示でスラードバーの下に表示されます。

□モニタデータの保存と読込み

'Save'ボタンを押すとモニタ画面情報をファイルに保存することができます。保存したデータはいつでも読み 込むことができます。ファイルのエクステンションは'. ADT'です。

4.2 エアーモニタDLLの使い方

ユーザプログラムに、エアーモニタDLLを使ってエアーモニタ機能を持たせることができます。 このDLLは Windows の開発言語VC++、C++Builder、Delphi、VBなどから呼び出すことができます。

DLLファイル名: Analyze32.dll

「ア注意:DLLはアプリケーションプログラムと同じフォルダに置いて下さい。

◆ DLLファイルをロードするには

DLLファイル(ファイル名:Analyze32.dll)をロードするには次のようにします。

(1) DLLハンドル変数の宣言

グローバル変数で下記のようにDLLハンドル変数の宣言を行います。 static HINSTANCE HInstanceDLL = 0; グローバル変数とするのはDLLアンロード時にこの変数が必要になるからです。

(2) DLLのロード

LoadLibrary() 関数(WindowsAPI)を使います。

DLLのロードはユーザーアプリケーションの初期化部分(あるいはエアーモニタ表示が必要となる前処理において)で行います。

LoadLibrary() 関数の戻り値が NULL の場合, DLLのロードに失敗しましたから, 適切なエラー処理を 行って下さい。(上記の例ではアプリケーションを終了しています。)

DLLファイルのアンロード

 エアーモニタ表示DLLが不要になったら(ユーザーアプリケーション終了時など)DLLをアンロードして下さい。
 アンロードには FreeLibrary() 関数(WindowsAPI)を使います。
 ・例 : if (HInstanceDLL) FreeLibrary(HInstanceDLL); // Analyze32.dll をアンロードする

◆ DLL各関数の使い方

DLL内関数のアドレスを求めます。(DLLをロードしただけではDLL内関数の呼び出しができません。)

(1) 関数へのポインタを宣言

DLL内の各関数は下記のように宣言されています。

 $extern \ "C" \ \{$

}

BOOL _declspec(dllexport) _stdcall DLLShow(void);
BOOL _declspec(dllexport) _stdcall DLLHide(void);
BOOL _declspec(dllexport) _stdcall DLLTitle(const ANALYZE_TITLE *);
BOOL _declspec(dllexport) _stdcall DLLStatus(ANALYZE_STATUS * const);
BOOL _declspec(dllexport) _stdcall DLLUpdate(const ANALYZE_UPDATE *);
BOOL _declspec(dllexport) _stdcall DLLControl(const ANALYZE_CONTROL *);

int WINAPI DllEntryPoint(HINSTANCE, DWORD, void *);

これに対応する変数(関数へのポインタ)をユーザーアプリケーションで下記のように宣言します。

#include "Analyze32.h" //※1
static BOOL _stdcall (FAR *LpfnDLLShow)(void);
static BOOL _stdcall (FAR *LpfnDLLHide)(void);
static BOOL _stdcall (FAR *LpfnDLLTitle)(const ANALYZE_TITLE *);
static BOOL _stdcall (FAR *LpfnDLLStatus)(ANALYZE_STATUS * const);
static BOOL _stdcall (FAR *LpfnDLLUpdate)(const ANALYZE_UPDATE *);
static BOOL _stdcall (FAR *LpfnDLLControl)(const ANALYZE_CONTROL *);

※1 関数とのパラメータの受け渡しは構造体へのポインタを用いますので、"Analyze32.h" をユーザー アプリケーションで #include して下さい。

(2) 関数アドレスの取得

関数アドレスの取得には GetProcAdress() 関数(WindowsAPI)を使います。

LpfnDLLShow = (BOOL (_stdcall *)(void))GetProcAddress(HInstanceDLL, "DLLShow"); LpfnDLLHide = (BOOL (_stdcall *)(void))GetProcAddress(HInstanceDLL, "DLLHide"); LpfnDLLTitle = (BOOL (_stdcall *)(const ANALYZE_TITLE *))GetProcAddress(HInstanceDLL, "DLLTitle"); LpfnDLLStatus = (BOOL (_stdcall *)(ANALYZE_STATUS * const))GetProcAddress(HInstanceDLL, "DLLStatus"); LpfnDLLUpdate= (BOOL (_stdcall *)(const ANALYZE_UPDATE*))GetProcAddress(HInstanceDLL, "DLLUpdate"); LpfnDLLControl=(BOOL (_stdcall*)(constANALYZE_CONTROL))GetProcAddress(HInstanceDLL, "DLLControl");

上記の例ではチェックしていませんが、GetProcAddress() 関数が NULL を返す場合、関数アドレスの 解決に失敗したことになります。(DLL内関数の呼び出しは出来ません。)関数へのポインタ変数の宣言 が正しいか調べて下さい。

(3) DLL内関数の呼び出し

DLL関連の初期化(DLLファイルのロード,関数アドレスの取得など)が正常に処理されていれば,DLL内関数の呼び出しは一般の関数の呼び出しと同様に行えます。

・例 : LpfnDLLShow(); // エアーモニタ画面を表示する。

◆ DLL内関数リファレンス

DLL内関数の説明です。DLL内関数の戻り値はすべて BOOL 型となります。

(1)	DLLShow() ・宣言 ・戻り値 ・引数	関数 — : :	エアーモニタ画面の表示 BOOL _declspec(dllexport) 成功:TRUE(1) / 失敗: FAL なし(void)	_stdcall DLLShow(void); LSE(0)
	•例	:	LpfnDLLShow();	// エアーモニタ画面を表示する。
(2)	DLLHide() ・宣言 ・戻値 ・引数	関数 一. : :	エアーモニタ画面の非表示 BOOL _declspec(dllexport) 成功:TRUE(1) / 失敗: FAL なし(void)	_stdcall DLLHide(void); LSE(0)
	•例	:	LpfnDLLShow();	// エアーモニタ画面を非表示にする。
(3)	DLLTitle() ・宣言 ・戻値 ・引数	関数 — : :	画面タイトルの設定 BOOL _declspec(dllexport) 成功:TRUE(1) / 失敗:FAL 設定用 ANALYZE_TITLE オ	_stdcall DLLTitle(const ANALYZE_TITLE *); LSE(0) 構造体へのポインタ
	•ANALYZE typed ch ch ch ch ch } ANA	E_TITLE ef struct _ ar *lpszT ar *lpszT ar *lpszT ar *lpszT ALYZE_TI	構造体 _ANALYZE_TITLE { itleAxisLeft; itleAxisBottom; itleChart; itleGroup; TLE;	// 左目盛りタイトル // 下目盛りタイトル // 右上(チャート)タイトル // 左上(全体)タイトル
	・機能	: オ し	エアーモニタ画面4カ所のタ ペインタ)を ANALYZE_TITLE ない場合は必ず (char *)NU	イトル設定を行います。設定するタイトル(文字列への 〕構造体の各メンバに代入して下さい。タイトルを変更 ILL とします。
	・例 static static	: char buf[ANALYZ	左目盛りタイトルを "Level"] = "RSSI[dBuV]"; ZE_TITLE atTitle;	→ "RSSI[dBuv]" に変更
	atTitl atTitl atTitl atTitl	e.lpszTitle e.lpszTitle e.lpszTitle e.lpszTitle	eAxisLeft = (char *)buf; eAxisBottom = (char *)NULL eChart = (char *)NULL; eGroup = (char *)NULL;	// "RSSI[dBuV]" に変更 ; // 変更無し // 変更無し // 変更無し
	I C F	NI I T 1 //		(T'(1))

LpfnDLLTitle((const ANALYZE_TITLE *)&atTitle);

(4)	DLLSt	atus()	関数	ーステ	ータス耳	反得				<i>,</i>	,
	・宣言 : BOOL _declspec(dllexport) _stdcall DLLStatus(ANALYZE_STATUS * const)					const);					
	• 戻値		: 成功:TRUE(1) / 失敗: FALSE(0)								
	・引数 : 格納用 ANALYZE_STATUS 構造体へのホインタ										
	•ANA	LYZE_S	STAT	JS 構建	告体	TATUC					
	t	ypeaer int S	struc	t_ANA	LYZE_S	TATUS		// 測定フラグ(0:停止/1:測定中) // 関値(0/)			
		int 3	hroch	old							
	}	ANAI	V7F 9	STATI	ς.			// 剄 匡	1(/0))	
	J		120_0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ο,						
	・機能		:	エア	ーモニ	タ表示のスラ	テータ	ス(測定	フラク	ゲ, 閾値)を取得します。	
	•例		:	エア	ーモニ	タ画面のスラ	テータ	ス(測定	中/	待機中)を取得して表示す	る。
	S	static A	NALY	ZE_ST	ATUS a	sStatus;					-
	Ι	LpfnDL	LStat	us((AN	ALYZE_	STATUS *	const)&asStat	:us);		
	Ν	Messag	eBox(HWind	ow, asSt	tatus.Start 🕯	?"测知	定中":'	"待機	卷中", "AnalyzeTest", MB_C)K);
		_									
(5)	DLLU	odate()	関数	ーエン	アーモニ	ニタデータ(レ	ノベル	小の更親	দ	<i>,</i>	
	・宣言		:	BOOL	_declsp	ec(dllexport))std	call DLL	.Upda	te(const ANALYZE_UPDAT	E *);
	・戻値		:	成功	J:TRUE	〔1) / 失敗:	: FAL	SE(0)		1° 25 24	
	・引数		:	設近	É用 AN	ALYZE_UPI	DATE	「構造体	Z~())ホインタ	
					生体						
	•ANA		JPDA odof a	IC (冉)			ر د ار د				
		typ	int *I	ovol·		LE_OFDAIL	μ	// レベ	ルデ	ータブロックへのポインタ	
			int L	noth.				// L~	ルデ	シータ長(40 固定)	
		} ANA	LYZE	UPDA	TE			// •	-//	/ 风(10 回儿)	
		J 7 11 17		_01 D1	,						
	・機能		:エア	ーモニク	マデータ	を更新します	⁻ 。スラ	テータスカ	凶"测	定中"の場合は表示に反映さ	れます。
	•例	:		ラン	ダムなレ	~ベルを設定	Ē				
		static	ANAI	LYZE_U	JPDATE	E auUpdate;					
		static	int Le	evel[40]];						
		for (in	t i = (; i < 40); i++) {						
		Le	vel[i]	= rando	om(100);	,			//	適当な値(Level)を作成	
		}									
										11	
		auUpo	late.L	evel = 1	Level;			// x -	//	先頭アドレスをセット	
		auUpo	late.L	ength =	= 40;			// 全4	Uch		
		LpfnD	LLUp	date((c	onst AN	NALYZE_UF	'DATI	E *)&aul	∪pda	te);	

(6)	DLLContro ・宣言 ・戻値 ・引数	l() 関数 : :	ーエアーモニタ画面・パラメータ設定 BOOL_declspec(dllexport)_stdcallDLL 成功:TRUE(1) / 失敗: FALSE(0) 設定用 ANALYZE_CONTROL 構造	.Control(const NALYZE_CONTROL *); 体へのポインタ
	•ANALYZE typed int int } ANA	E_UPDAT lef struct t AxisRigh t AxisRigh t Thresho ALYZE_C(E 構造体 _ANALYZE_CONROL { atMaximum; atMinimum; ld; ONTROL;	// 左目盛り最大値(0~1000) // 左目盛り最小値(0~1000) // 閾値(0~100)
	・機能	:	左目盛りの最大値・最小値, 閾値を設 AxisRightMaximum が AxisRightMi す)となります。各メンバは上記(コメン	t定します。 inimum より小さい場合エラー(FALSE を返 小部)範囲内にして下さい。
	•例 static	: ANALYZ	最大値[300], 最小値[20], 閾値[3 Æ_CONTROL acControl;	30%]に設定する。

acControl.AxisRightMaximum = 300;	//	最大值:300
acControl.AxisRightMinimum = 20;	//	最小值:20
acControl.Threshold = 30;	//	閾値:30%

LpfnDLLControl((const ANALYZE_CONTROL *)&acControl);

4.3 参考:エアーモニタDLLテストプログラム

このプログラムはDelphiユーザのためのエアーモニタDLLテスト用参考プログラムです。 CDには次のファイルが入っています。実行ファイルでテストしながらプログラムソースファイルをご覧下さい。 DLLファイルは実行ファイルと同じフォルダに置いて下さい。

DLLファイル名:Analyze 実行ファイル名:AirMonit ソースファイル名:SAUnit	32.dll orDLL.exe 2.pas	/	
動作環境: Windows200 作制言語:Delphi Ver.	00、98 6		
	🐺 AirMonitor DLL	Test Program	_ 🗆 🗙
	DLL Show	First start Monitoring	Start Threshold 50 DLL Status
	Position C Left C Bottom C Chart	Title Channel	Maximum Threshold
		DLL Title	Copyright(O) 2002 Circuit Design, INO.

◆ 使い方

さ

各ボタンのキャプションはDLL内部関数に対応しています。 まず、'DLL Show'ボタンでDLLを表示して下さい。

□DLLShow関数、DLLHide関数のテスト

'DLL Show'ボタンで表示、'DLL Hide'ボタンで表示が消えます。

■DLLTitle関数のテスト

タイトルの変更はTitle欄に文字を入れ、変更位置をPositionで選び、DLL Titleボタンを押して下 い。

■DLLUpdate関数のテスト

まず、DLL画面で'Start'ボタンを押してモニタをスタートさせて下さい。

'DLL Update'ボタンを押す度にランダムデータを作り出し表示します。

■DLLStatus関数のテスト

'DLL Status'ボタンを押すとDLLからモニタの開始、停止状態とスレッショルド値を読み込みます。

■DLLControl関数のテスト

縦軸の目盛りとスレッショルド値を設定します。スピンボタンで設定してから'DLL Control'ボタンを 押して下さい。 このユーザーズマニュアルの記載内容については万全を期しておりますが、 万一不明な点、不備な点などがありましたら、弊社窓口にご連絡下さい。

このマニュアルの内容は、予告無く変更することがあります。ご了承下さい。

