

CDT-TX-03M と WR-01 の ID 登録方法について

送信機 CDT-TX-03M を受信機 WR-01 に ID 登録する場合、以下の手順にて ID 登録を行います。

※ CDT-TX-03M のアンテナが接続されていないと通信が安定しないため登録できない可能性があります。ID 登録時は必ずアンテナを接続してください。

1. CDT-TX-03M の周波数 CH 設定

CDT-TX-03M の DIP SW 1,2 共に OFF にし、周波数 CH を 1ch(426.025MHz)にします。



2. WR-01 の電源投入

WR-01 の VCC(赤)および GND(黒)の線に DC 5～16V を印加します。

3. WR-01 の ID 登録

WR-01 裏面にある ID 登録スイッチを約 1 秒間押します。



スイッチにある LED が点滅します。

4. CDT-TX-03M の SW 操作(送信)

WR-01 の LED 点滅中(約 5 秒間)に CDT-TX-03M の SW1～6 のいずれかの端子を GND に接続(SW を ON)し SW 情報を送信します。

5. WR-01 の LED 確認

WR-01 の LED が 2 秒間点灯し ID 登録が完了します。

6. 動作確認

CDT-TX-03M の SW1 端子を GND に接続 (SW を ON) し SW 情報を送信したときに WR-01 が動作することを確認します。

注意点

1. WR-01 の登録可能な ID 数は 32 です。
2. WR-01 の ID 登録スイッチは 2 秒以内で押してください。5 秒以上押すと ID 消去モードに入ります。
3. WR-01 の ID 登録受けは 5 秒間です。CDT-TX-03M の SW 操作は 5 秒以内に行ってください。