

CDT-TX-02M と WR-01 の ID 登録方法について

送信機 CDT-TX-02M を WR-01 に ID 登録する場合、以下の手順にて ID 登録を行います。

1. CDT-TX-02M の周波数チャネル設定

CDT-TX-02M の DIP SW 1,2 共に OFF にし、周波数チャネルを設定します。



2. WR-01 の電源投入

WR-01 の VCC (赤) および GND (黒) の線に DC 5~16V を印加します。

3. WR-01 の ID 登録

WR-01 裏面にある ID 登録スイッチを約 1 秒間押します。



スイッチにある LED が点滅します。

4. CDT-TX-02M 送信

WR-01 の LED 点滅中 (約 5 秒間) に CDT-TX-02M のいずれかの SW 端子を GND に接続して ON します。

5. WR-01 LED の確認

WR-01 の LED が 2 秒間点灯すれば正常に登録が完了しています。

6. 動作確認

CDT-TX-02M の SW 端子を GND に接続し ON した時に、WR-01 が正常動作するか確認します。

注意点

1. WR-01 の登録可能な ID 数は 32 です。
2. WR-01 の ID 登録スイッチは 2 秒以内で押してください。5 秒以上オスと ID 消去モードに入ります。
3. WR-01 の ID 登録受けは 5 秒間です。CDT-TX-02M の SW 操作は 5 秒以内に行ってください。